

Tutoriel de réglage des chaises

Chaise Topstar Top Pro 1 :



- 1 : Pressez le bouton et montez ou descendez les accoudoirs, relâchez pour les bloquer.
- 2 : Levez la poignée et montez ou descendez votre siège, relâchez pour le bloquer.
- 3 : Desserrez la roulette et réglez horizontalement le dossier, resserrez pour le bloquer.
- 4 : Desserrez la roulette et réglez verticalement le dossier, resserrez pour le bloquer.



Chaise Topstar Open Point SY :



- 1 : Levez la poignée et montez ou descendez votre siège, relâchez pour le bloquer.
- 2 : Tournez le bouton pour monter ou descendre les accoudoirs.
- 3 : Levez la poignée pour déverrouiller le basculement, descendez-la pour le bloquer.
- 4 : Réglez le dossier verticalement en le tirant vers le haut. Allez jusqu'au maximum de la hauteur pour le faire redescendre.
- 5 : Vissez ou dévissez la roulette pour régler la résistance du basculement.



Chaise Hag 1200 FUTU :



- 1 : Pressez le bouton pour monter ou descendre les accoudoirs. Relâchez pour bloquer.
- 2 : Tirez sur la poignée pour ajuster la largeur des accoudoirs. Relâchez pour bloquer.
- 3 : Levez ou baissez pour ajuster verticalement le renforcement des lombaires.
- 4 : Levez la poignée et montez ou descendez votre siège, relâchez pour le bloquer.
- 5 : Tirez la poignée pour bloquer le basculement du siège. Poussez-là pour le débloquer.
- 6 : Pressez sur le poussoir pour régler horizontalement le dossier.
- 7 : Tirez la poignée pour régler la résistance du basculement du siège.

