

Tutoriel de réglage des chaises

Chaise Topstar Top Pro 1 :




1. Pressez le bouton et montez ou descendez les accoudoirs, relâchez pour les bloquer.
2. Levez la poignée et montez ou descendez votre siège, relâchez pour le bloquer.
3. Desserrez la roulette et réglez horizontalement le dossier, resserrez pour le bloquer.
4. Desserrez la roulette et réglez verticalement le dossier, resserrez pour le bloquer.



Chaise Topstar Open Point SY :



1. Levez la poignée et montez ou descendez votre siège, relâchez pour le bloquer.
2. Tournez le bouton pour monter ou descendre les accoudoirs.
3. Levez la poignée pour déverrouiller le basculement, descendez-là pour le bloquer.
4. Réglez le dossier verticalement en le tirant vers le haut. Allez jusqu'au maximum de la hauteur pour le faire redescendre.
5. Vissez ou dévissez la roulette pour régler la résistance du basculement.



Chaise Hag 1200 FUTU :



1. Pressez le bouton pour monter ou descendre les accoudoirs. Relâchez pour bloquer.
2. Tirez sur la poignée pour ajustez la largeur des accoudoirs. Relâchez pour bloquer.
3. Levez ou baissez pour ajuster verticalement le renforcement des lombaires.
4. Levez la poignée et montez ou descendez votre siège, relâchez pour le bloquer.
5. Tirez la poignée pour bloquer le basculement du siège. Poussez-là pour le débloquer.
6. Pressez sur le poussoir pour régler horizontalement le dossier.
7. Tirez la poignée pour régler la résistance du basculement du siège.



Chaise de bureau MARK noire :

Pour régler la hauteur de la chaise : Levez la poignée et montez ou descendez votre siège, relâchez pour le bloquer.

